

RECETTE DU BEEWRAP

(avec la cire des Ruchers du Born)

INGREDIENTS :

- Cire d'abeille (découper des petits morceaux)
- un carré de tissu en coton à la dimension de votre choix
- une paire de ciseaux (idéalement crantée)
- feuilles de papier cuisson
- fer à repasser
- un fil à étendre (facultatif)



PREPARATION :

1. Prendre un bout de tissu

Il est très important de prendre un tissu en coton, le synthétique est trop lourd pour avoir un bel effet. Dans l'idéal, prenez un bout de tissu de récup de la taille que vous souhaitez. Pour éviter que votre Bee Wrap ne s'effiloche, utilisez une paire de ciseaux crantés.

2. Préparer sa planche

Placer 1 feuille de papier sulfurisé sur votre planche à repasser. Ensuite, placez votre tissu sur votre feuille de papier sulfurisé. Prenez 2 feuilles de papier sulfurisé si jamais votre morceau de tissu est trop grand.

Faites en sorte de prendre du papier plus grand que votre tissu car lorsque vous allez repasser la cire, elle va s'étaler et peut donc tacher votre planche. Vous pouvez également protéger votre planche avec une serviette. Faites ensuite chauffer votre fer à 110°C.

3. Saupoudrer la cire

Maintenant, saupoudrez votre tissu de la cire préalablement découpée. La quantité dépend de la taille de votre tissu. Pas besoin d'en mettre beaucoup, la cire fond bien à la chaleur et se répartit bien sur tout le tissu. Il vaut d'ailleurs mieux en mettre pas assez que trop car vous pourrez toujours en rajouter par la suite. La partie un peu plus technique du Bee Wrap DIY commence maintenant



4. Repasser le tissu

Recouvrez votre tissu parsemé de cire avec une seconde feuille de papier sulfurisé. Tout comme pour la première feuille, mettez 2 feuilles si jamais votre tissu est trop grand. Enfin, passez sur le papier sulfurisé votre fer à repasser toujours à 110°C (la position la plus basse). Commencez par le centre pour pouvoir "pousser" la cire vers l'extérieur. Repassez bien tout le tissu sans soulever le fer, vous devez voir le tissu à travers. Si vous voyez des endroits qui ne sont pas imbibés, ajoutez quelques billes de cire et repassez-les.

5. Emballer et ré-emballer

Laissez sécher 2 minutes avant de décoller le papier sulfurisé. Votre Bee Wrap est maintenant prêt à être utilisé et à tout emballer !